

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 1 of 4

**Artikelnr.**

CD 404 TSAP GR 14

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**Kleur:**

grijs

Materiaal:

thermoplast