

# Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 1 of 4

**Artikelnr.**

CD 404 TSAP LG 14

**Taster 4-voudig met pijlsymbolen**

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..  
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
lichtgrijs

**Materiaal:**  
thermoplast