

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 2 of 3

**Artikelnr.**

CD 404 TSAP SW 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
zwart

Materiaal:
thermoplast