

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



---

**Artikelnr.**

---

LC 101 KO5P 263

**Schakelwip met lens en pijlsymbolen**

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001  
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

**mat gelakt**

**Kleur:**

le jaune vif

**Materiaal:**

duroplast gelakt

---