


Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 2 of 3

**Artikelnr.**

A 404 TSAP CH 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

Thermoplast (slagvast) gelakt

Kleur:
champagne

Materiaal:
thermoplast gelakt