

# Productdatablad

Rocker with lens for KNX push-button 1-gang

**Artikelnr.**

LC 101 KO5 241

**Schakelwip met lens**

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001  
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

**mat gelakt****Kleur:**

ombre naturelle 31

**Materiaal:**

duroplast gelakt

**P** Individuele kleurendruk mogelijk