

# Productdatablad

Rocker with lens for KNX push-button 1-gang

**Artikelnr.**

LC 101 KO5 247

**Schakelwip met lens**

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001  
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

**mat gelakt**

**Kleur:**  
terre sienne brûlée 59

**Materiaal:**  
duroplast gelakt

**P** Individuele kleurendruk mogelijk