

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



## Artikelnr.

LC 101 KO5P 236

## Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001  
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

## mat gelakt

**Kleur:**  
terre sienne brique

**Materiaal:**  
duroplast gelakt