

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



## Artikelnr.

LC 101 KO5P 259

## Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001

voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

## mat gelakt

## Kleur:

ombre naturelle 59

## Materiaal:

duroplast gelakt