

# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 1-gang



---

**Artikelnr.**

---

LC 101P 243

**Schakelwip met pijlsymbolen**

voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

**mat gelakt**

**Kleur:**

ombre naturelle claire

**Materiaal:**

duroplast gelakt

---