

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang

**Artikelnr.**

LC 102 KO5P 219

**Schakelwip met lens en pijlsymbolen**

voor JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1002  
voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

**mat gelakt**

**Kleur:**  
vert foncé

**Materiaal:**  
duroplast gelakt