

Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang

**Artikelnr.**

LC 102 KO5P 239

Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1002
voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

mat gelakt**Kleur:**

terre d'ombre brûlée 31

Materiaal:

duroplast gelakt