

# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang



## Artikelnr.

LC 102 KO5P 254

## Schakelwip met lens en pijlsymbolen

voor JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1002  
voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

## mat gelakt

## Kleur:

ocre jaune clair

## Materiaal:

duroplast gelakt