

# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang



Artikelnr.
LC 102 P 206
<b>Schakelwip met pijlsymbolen</b>  voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE  <b>mat gelakt</b>  <b>Kleur:</b> bleu outremer 31  <b>Materiaal:</b> duroplast gelakt