

Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang

**Artikelnr.**

LC 102 P 214

Schakelwip met pijlsymbolen

voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

mat gelakt**Kleur:**

céruléen clair

Materiaal:

duroplast gelakt