


# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang

**Artikelnr.**

LC 102 P 224

**Schakelwip met pijlsymbolen**

voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST, LS CD 1092 1TE

**mat gelakt**

**Kleur:**

orange

**Materiaal:**

duroplast gelakt