

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 1 of 4

**Artikelnr.**

LS 404 TSAP LG 14

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**Kleur:**

lichtgrijs

Materiaal:

thermoplast