

Productdatablad

Taster 4-voudig met symbolen, voor knop 2 of 3



Artikelnr.

LS 404 TSAP WWM 23

Taster 4-voudig met pijlsymbolen

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de
LS range

mat gelakt

Kleur:
sneeuwwit mat

Materiaal:
thermoplast gelakt
