

# Netvoeding voor Semaphor

**004-44800**

**4** year  
warranty

Is in je kantoor geen voeding van 12 V ~ aanwezig? Dan gebruik je de Semaphor-netvoeding, die je aansluit tussen de binnenpost en de contactdoos van 230 V. Je bestelt de netvoeding bijkomend bij de set.

## Technische gegevens

Netvoeding voor Semaphor

Separate netvoeding voor een deurbode - Semaphor - systeem. Deze netvoeding wordt aangesloten tussen de hoofdbinnenpost en contactdoos 230V, indien in de ruimte geen 12V~ lijn aanwezig is.

- Markering: CE

