

# Enkelvoudige drukknop met led, symbool "woning verlaten", sterling

**121-52901**

**4** year warranty

Met deze drukknop met het symbool "woning verlaten" voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: sterling.



## Technische gegevens

Enkelvoudige drukknop met led, symbool "woning verlaten", sterling.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
  - Lens: De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven.
  - Kleur: sterling gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
  - Brandveiligheid
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  - Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
  - Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
  - Afmetingen (HxBxD): 46.9 x 44.5 x 8.6 mm
  - Markering: CE

CE