TAL nv
Moortelmeers 23
B-8740 PITTEM
BELGIUM

T: +32(0)51 46 43 41
F: +32(0)51 46 43 42
E: info@tal.be
www.tal.be

MADE IN BELGIUM 31/08/2022 - VERSION 1

CE

NAME	**CLEVER** ***M10 CI***

REFERENCE



291510	TEXT. BLACK	2700K	24°	F
291500	TEXT. WHITE	2700K	24°	F
291511	TEXT. BLACK	2700K	40°	F
291501	TEXT. WHITE	2700K	40°	F
291513	TEXT. BLACK	2700K	60°	F
291503	TEXT. WHITE	2700K	60°	F
291515	TEXT. BLACK	3000K	24°	E
291505	TEXT. WHITE	3000K	24°	E
291517	TEXT. BLACK	3000K	40°	E
291507	TEXT. WHITE	3000K	40°	E
291519	TEXT. BLACK	3000K	60°	E
291509	TEXT. WHITE	3000K	60°	E

SPECIFICATIONS

Lamptype	ADA AC**
Symbol	
CCT	2700K / 3000K*
Luminous flux	900lm / 960lm*
Power	10W
Current	N.A.
Voltage	230V AC - 50Hz
CRI	90
SDCM	3
Beamangle	24° / 40° / 60°
Orientability	90° 315°
Gear	converter incorporated
Dimmability	mains dimmable RC (see dimlist X)
Safe distance to object	0,1m
Class / IP	IP20
Application	interior - surface mounted
Installation cut out / depth	N.A.
Weight	0,5 kg

ACCESSORY optional

NAME	**CLEVER ANTIGLARE RING**
REFERENCE	291099 TEXT. BLACK



NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.

1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.
4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.

EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.

1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.

DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.

1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatibelen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.

1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!

INSTALLATION



1. MAKE HOLE DIA 10mm IN CASE OF METAL CEILING.
2. FIX WITH WASHER, NUT AND STRAIN RELIEF WITH NIPPLE
3. MAKE CONNECTION WITH TERMINAL BLOCK (make sure power supply is switched off)



4. SWITCH ON MAINS POWER SUPPLY