

**LOCALISATEUR DE FUSIBLES**  
**TURBOTECH MODELE TT 191 CBI**

---

**ZEKERING-IDENTIFICATOR**  
**TURBOTECH MODEL TT 191 CBI**

**Spécifications**

- ◆ Tension de fonctionnement: 220 ~ 240 VCA
- ◆ Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz
- ◆ Puissance du transmetteur: alimenté par la prise murale
- ◆ Puissance du récepteur: alimenté par une pile de 9V

**Technische gegevens**

- ◆ Bedrijfsspanning: 220 ~ 240 VAC
- ◆ Bedrijfsfrequentie: 50/60 Hz
- ◆ Vermogen van de zender: gevoed via stopcontact
- ◆ Vermogen van de ontvanger: gevoed met 9V batterij

